

## 行車記錄器使用注意事項

- 1、本行車記錄器僅支援 FAT32 系統及英文檔名。
- 2、記憶卡請專卡專用，爲了爭取更多錄影時間與空間，系統會自動刪除非行車記錄器產生的錄影檔。
- 3、錄影當中插拔記憶卡會造成錄影檔案不完整或檔案毀損，並導致該檔案無法播放，但並不影響行車記錄器後續的錄影功能，使用者可透過影像播放程式刪除該檔案。
- 4、若因錄影當中插拔記憶卡造成行車記錄器中止錄影，請於重新插入記憶卡後，依畫面指示（圖一）插拔電源重新啓動，系統即可恢復正常運作。



圖一

- 5、當關機並且電源線拔除後，使用者若有再錄影使用需求，請等待約 15 秒鐘後再插上電源。
- 6、若發生其他問題導致操作無法執行時，重新插拔電源即可恢復正常。